

PATNÍK

Patníky lze osadit volně na podklad (např. dlažbu z důvodu pozdější manipulace) nebo na pevno. Ve spodní části patníku je zabetonována hmoždinka s metrickým závitem M12. Do hmoždinky lze zašroubovat zkrácenou závitovou tyč M12 o délce 20-25 cm, která se následně i s patníkem zasune do předem vyvrtaného otvoru v dlažbě. Další variantou je zabetonování do předem připraveného betonového lože mezi dlažbu.

Způsoby uložení patníků :

